

WT002 – CLOCK + ALARM
WT002 – KLOK + ALARM
WT002 – MINUTERIE + ALARME
WT002 – UHR + ALARM
WT002 – RELOJ + ALARMA



1. Alarm ON/OFF selector
2. Alarm adjustment
3. Adjustment for normal time display
4. Compartment for clock battery (AG13, not included)
5. Compartment for backlight battery (AAA, not included)
6. LIGHT/SNOOZE button

1. Keuzeschakelaar alarm ON/OFF
2. Alarmregeling
3. Regeling voor normale tijdsdisplay
4. Batterijvak (AG13 voor klok wordt niet meegeleverd)
5. Batterijvak (AAA batterij voor achtergrondverlichting wordt niet meegeleverd)
6. LIGHT/SNOOZE knop

1. Sélecteur alarme ON/OFF
2. Réglage d'alarme
3. Réglage pour l'affichage de l'heure
4. Compartiment de la pile pour la minuterie (AG13, non incluse)
5. Compartiment de la pile pour le retro-éclairage (LR3, non incluse)
6. Bouton LIGHT/SNOOZE

1. Wählschalter Alarm ON/OFF
2. Alarmregelung
3. Regelung für normale Uhrzeitanzeige
4. Batteriefach (AG13 für Uhr nicht mitgeliefert)
5. Batteriefach (AAA-Batterie für Hintergrundbeleuchtung nicht mitgeliefert)
6. LIGHT/SNOOZE-Taste

1. Selector alarma ON/OFF
2. Ajuste de alarma
3. Ajuste para la visualización de la hora
4. Compartimiento de la pila para el reloj (AG13, no incluida)
5. Compartimiento de la pila para la retroiluminación (LR3, no incluida)
6. Botón LIGHT/SNOOZE

